

UltraExtender超迷你CatX 單埠HDMI 高畫質延伸套件快速安裝操作中文手冊

型號: BHE025 (BHE101T+BHE025R)

產品特色

- ◆ 超您你單埠 HDMI 數位影音訊號 CatX 長距離延長套件,透過一組影音傳送器 (T端)及接收器(R端),兩端之間以一條FTP CatX纜線相互連接,即可將 HDMI 數位影音訊號延伸,本款接收器搭配BHE025R可延伸15~25公尺。
- ◆ 高解析度影音訊號,適合商業廣告、多媒體數位廣告(Digital Signage)的應用。
- ◆ 支援 HDCP 1.1 認證機制(數位防拷)。
- ◆ 台灣製造·品質保證。

BHE025包裝內容

- ✓ BHE101T傳送器 X 1
- ✓ BHE025R接收器 X 1
- ✓ 1.8m HDMI連接線 X 1
- ✓ 專用變壓器X1
- ✓ 快速安裝操作手冊X1

外觀面板功能說明

BHE101T 影音延伸傳送器 BHE025R 影音延伸接收器 1.8m HDMI 連接線







- ●HDMI輸入(播放器)
- ❷連接狀態燈
- ❸電源指示燈
- ●RJ45影音輸出(傳送器)
- 母連接電源變壓器
- 母HDMI輸出(顯示器)
- ❸RJ45影音輸入(接收器)

安裝說明

第一次安裝時,請將傳送器(T端)設置在接近電腦或AV影音播放設備附近,接收器(R端)則設置在遠端播放裝置附近的適當位置,並請將網路纜線佈設好,並關閉所有設備開關。

◆ 步驟一:安裝BHE101T傳送器(近端)

連接電源:將內附的變壓器連接至傳送器的6。

連接影音控制端:取出包裝內附的HDMI連接線,連接傳送器的●與您的HDMI電腦或播放器。

◆ 步驟二:安裝BHE025R接收器(遠端)

連接HDMI螢幕:直接將BHE025R接收器接到螢幕HDMI插座即可。

◆ 步驟三:以FTP纜線串連傳送器與接收器

連接FTP纜線:請選用FTP纜線串連傳送器的Φ與接收器的圖,即完成所有硬體安裝。

註:相對於UTP與STP網路纜線·FTP網路纜線具有更好的訊號隔離特性·所以在數位的影音訊號傳輸環境(DVI/HDMI)·建議採用這樣的纜線佈設。請在佈設纜線前先行測試其特性·讓現場安裝更有效率。



串連 FTP CatX 纜線 720p/1080i延伸距離可達25公尺 1080p延伸距離可達15公尺

操作說明

HDMI數位影音訊號支援解析度及對應有效傳輸距離:

- HDMI數位影音輸入埠:透過標準 HDMI 續線延伸, 由 HDMI 數位影音輸出設備到傳送器,距離1.8m。
- HDMI數位影音輸出埠:透過標準 HDMI 纜線延伸· 解析度 1080p, 距離1.8m。
- RJ-45系統輸出埠:透過 CAT5/CAT5E/CAT6 FTP續線延伸·搭配:
 - A. 長距離接收器(BHE101R) 設定720p/1080i→距離 90m 設定1080p→距離 70m。 (BHE101搭配的為長距離接收器)
 - B. 短距離接收器(BHE025R) 設定720p/1080i→距離 25m 設定1080p→距離 15m

※ 欲達以上最佳傳輸距離·建議使用數位影音專用CatX FTP纜線。

影像問題與解決方式:如果您發現任何不穩定畫面或是在 安裝過程中無法顯示,請確認以下項目或聯絡您的供應 商尋求進一步協助:

- 請確認HDMI播放器的解析度與頻率沒有超過螢幕規格,如果超過,請調整到螢幕可接受程度。
- 請確認網路線接頭兩端均採用EIA/TIA568B的夾法製作。
- 在一般環境您可以使用Cat5網線連接,但為達最佳效能,我們建議使用Cat6或Cat7的FTP纜線,以達到最遠的延伸距離與高書質。
- 確認所有設備都有正確接地並且電源插座都在同一個 AC相位上;並且請不要使用兩蕊電源延長線,以避 免潛在的電源傷害或是干擾。
- 確認接收器的變壓器電源輸出是DC5V, 1 安培。
- 試著將螢幕直接連接到電腦,並確認顯示卡及螢幕輸出功能是否都正常。

注意事項:

- ◆ 本產品保固期限為兩年。相關保固條款請參訪BENEVO官方網站 www.benevo.com.tw 或與我們聯絡。
- ◆ 請記得透過網路BENEVO官方網站登錄您的保固資訊,讓我們為您 提供最好的售後服務。
- ◆ 操作本切換器時,請先詳細閱讀操作說明。
- ◆ 為防止使用切換器產品時鍵盤與滑鼠可能發生的問題:
 - 如果所在建築物有3相AC電源,請確認電腦主機與螢幕所接的
- ◆ 電源在相同的相位。為求最佳品質,它們最好在同一線路上。
 - 只能使用原廠供應的連接線材。原廠的保固不包括任何由使用 者自備的線材所導致的損壞。
- ◆ 為防止潛在的電源傷害,請注意以下的事項:
 - 請不要在切換器產品的設置中使用兩芯的電源延長線。

- 請測試確認連接電腦與螢幕之AC電源插座有相同的極性及接地
- 電腦與螢幕只能夠使用有接地的電源插座。當使用UPS不斷電系統時,請將電腦連接在不斷電系統,螢幕與切換器請不要連接。

聯絡我們:

我們可以協助您!需要產品設定上的幫助嗎?您可以:

- ◆ 寫信到support@benevo.com.tw·我們有專業的客服可以協助 您解決可能有的產品問題。
- ◆ 參訪BENEVO 技術支援頁面www.benevo.com.tw·找到產品常問的問題解決。
- ◆ 參訪BENEVO 官方部落格http://benevo.pixnet.com/·您可以在部落格中發問或瀏覽其他有趣的產品應用。
- ◆ 聯絡BENEVO 客服專線: (02)6617-7160。