

UltraVideo迷你磁吸2埠VGA影音自動切換器 快速安裝手冊 (型號 BVAS201)

產品特色

- ◆ 提供2組電腦(PC或NB) 共用一組VGA顯示裝置(EX: LCD、液晶電視、投影機)及喇叭設備,您可以透過自動或手動方式切換VGA輸出畫面。本裝置支援 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync的螢幕規格。
- ◆ 支援2.1聲道音效同步切換·2組電腦的音效可隨著螢幕訊號被同步切換使用。
- ◆ 影像頻寬 450MHz·最高解析度支援2048X1536·有效訊號傳輸距離可達65m。純硬體式設計·免安裝任何軟體·操作簡單·無系統相容性問題。
- ◆ 採用UL-2919高隔離VGA連接線·提供類比訊息完整清晰的傳送畫質·並可避免影像在傳輸過程中受到雜訊干擾·減少影像輸出產生疊影或殘影的問題。
- ◆ 台灣製造・品質保證。

外觀面板功能說明



- ❶外接線控插座
- ❷連接到VGA顯示裝置
- ❸連接到2.1聲道喇叭
- ●外接變壓器插座
- ⑤電腦端音源輸入埠 port 1
- **⑥**電腦端VGA輸入埠 port 1
- ⑦電腦端音源輸入埠 port 2
- ❸電腦端VGA輸入埠 port 2
- **9**LED切換指示燈

包裝內容

- ✓ 2埠影音切換器X1
- ✓ 外接式線控按鍵(BSW200) x1
- ✓ 專用變壓器x1

安裝說明

◆ 步驟1:連接輸出裝置

將VGA顯示裝置連接至影音切換器的❷,喇叭連接至影音切換器的❸

◆ 步驟2:連接電腦訊號源

使用內附的VGA連接線及3.5mm音源線·將影音切換器的每每每9連接到電腦端

◆ 步驟3:連接外接式線控

將手動的外接式線控連接至影音切換器的 ● ,即可手動切換選取,您可以透過影音切換器上的LED指示燈來辨別目前輸出的影音通道。(第1埠:藍燈/第2埠:綠燈)

步驟一:連接輸出端(螢幕/喇叭)





操作說明

- ◆ **自動偵測:**電腦開機時·本裝置會自動偵測先後開機順序·當本裝置接收到後開機的電腦VGA輸出訊號源時·會自動切換到後開機的電腦螢幕畫面。
- ◆ 手動切換:當連接本裝置的2台電腦均已開始後,您可手動使用外接線控按鍵切換PC1與PC2的螢幕畫面。

注意事項:

- ◆ 本產品保固期限為兩年。相關保固條款請參訪BENEVO官方網站 www.benevo.com.tw 或與我們聯絡。
- ◆ 請記得透過網路BENEVO官方網站登錄您的保固資訊.讓我們為您 提供最好的售後服務。
- ◆ 操作本切換器時,請先詳細閱讀操作說明。
- ◆ 為防止使用切換器產品時鍵盤與滑鼠可能發生的問題:
 - 如果所在建築物有3相AC電源,請確認電腦主機與螢幕所接的
- ◆ 電源在相同的相位。為求最佳品質·它們最好在同一線路上。
 - 只能使用原廠供應的連接線材。原廠的保固不包括任何由使用 者自備的線材所導致的損壞。
- ◆ 為防止潛在的電源傷害·請注意以下的事項:
 - 請不要在切換器產品的設置中使用兩芯的電源延長線。

- 請測試確認連接電腦與螢幕之AC電源插座有相同的極性及接地。
- 電腦與螢幕只能夠使用有接地的電源插座。當使用UPS不斷電系統時,請將電腦連接在不斷電系統,螢幕與切換器請不要連接。

聯絡我們:

我們可以協助您!需要產品設定上的幫助嗎?您可以:

- ◆ 寫信到support@benevo.com.tw·我們有專業的客服可以協助 您解決可能有的產品問題。
- ◆ 參訪BENEVO 技術支援頁面www.benevo.com.tw·找到產品常問的問題解決。
- ◆ 參訪BENEVO 官方部落格http://benevo.pixnet.com/·您可以在部落格中發問或瀏覽其他有趣的產品應用。
- ◆ 聯絡BENEVO 客服專線:(02)6617-7160。