

### 產品特色

- ◆ 提供4組電腦(PC或NB)共用一組VGA顯示裝置(EX: LCD、液晶電視、投影機)及喇叭設備，您可以透過自動、面板按鍵或是遙控方式切換VGA輸出畫面。本裝置支援VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync的螢幕規格。
- ◆ 支援2.1聲道音效同步切換，4組電腦的音效可隨著螢幕訊號被同步切換使用。
- ◆ 影像頻寬450MHz，最高解析度支援2048X1536，有效訊號傳輸距離可達65m。純硬體式設計，免安裝任何軟體，操作簡單，無系統相容性問題。
- ◆ 請採用UL-2919高隔離VGA連接線，提供類比訊息完整清晰的傳送畫質，並可避免影像在傳輸過程中受到雜訊干擾，減少影像輸出產生疊影或殘影的問題。台灣製造，品質保證。

### 外觀面板功能說明



- 紅外線遙控接收器與遙控器
- 紅外線接收器(連結會亮紅燈)
  - 連接到切換器插座
  - 訊號源選擇
  - 掃描啟動與停止

### 包裝內容

- ✓ 4埠影音切換器X1
- ✓ 遙控器與紅外線接收線x1
- ✓ 專用變壓器x1

### 安裝說明

- ◆ **步驟1：連接輸出裝置：**將VGA顯示器(投影機)與喇叭連接至影音切換器輸出。
- ◆ **步驟2：連接電腦訊號源**  
使用VGA連接線(自備、公對公)及音源線，將筆電連接到影音切換器輸入。
- ◆ **步驟3：連接外接式遙控**

將紅外線接收器連接至影音切換器REMOTE，就可以使用遙控器切換。如果需要可以選購外接的循環按鍵使用，您可以透過影音切換器上的LED指示燈來辨別目前輸出的影音通道。

### 操作說明

- ◆ **自動偵測：**電腦開機時，本裝置會自動偵測先後開機順序，當本裝置接收到後開機的電腦VGA輸出訊號源時，會自動切換到後開機的電腦螢幕畫面。
- ◆ **手動與遙控切換：**當連接本裝置的2台電腦均已開始後，您可手動使用面板按鍵或用遙控器切換不同主機的螢幕畫面。
- ◆ **自動掃描：**請按下遙控器▶，再按下數字鍵1~4即可啟動自動掃描，對應掃描間隔為10, 20, 30, 40秒，按下■即可停止掃描。

### 注意事項：

- ◆ 本產品保固期限為兩年。相關保固條款請參訪BENEVO官方網站 [www.benevo.com.tw](http://www.benevo.com.tw) 或與我們聯絡。
- ◆ 請記得透過網路BENEVO官方網站登錄您的保固資訊，讓我們為您提供最好的售後服務。
- ◆ 操作本切換器時，請先詳細閱讀操作說明。
- ◆ 為防止使用切換器產品時鍵盤與滑鼠可能發生的問題：
  - 如果所在建築物有3相AC電源，請確認電腦主機與螢幕所接的電源在相同的相位。為求最佳品質，它們最好在同一線路上。
  - 只能使用原廠供應的連接線材。原廠的保固不包括任何由使用者自備的線材所導致的損壞。
- ◆ 為防止潛在的電源傷害，請注意以下的事項：
  - 請不要在切換器產品的設置中使用兩芯的電源延長線。

- 請測試確認連接電腦與螢幕之AC電源插座有相同的極性及接地。
- 電腦與螢幕只能夠使用有接地的電源插座。當使用UPS不斷電系統時，請將電腦連接在不斷電系統，螢幕與切換器請不要連接。

### 聯絡我們：

- 我們可以協助您！需要產品設定上的幫助嗎？您可以：
- ◆ 寫信到[support@benevo.com.tw](mailto:support@benevo.com.tw)，我們有專業的客服可以協助您解決可能有的產品問題。
  - ◆ 參訪BENEVO技術支援頁面[www.benevo.com.tw](http://www.benevo.com.tw)，找到產品常問的問題解決。
  - ◆ 參訪BENEVO官方部落格<http://benevo.pixnet.com/>，您可以在部落格中發問或瀏覽其他有趣的產品應用。
  - ◆ 聯絡BENEVO客服專線：(02)6617-7160。