

UltraVideo迷你磁吸 2埠VGA低頻螢幕分配器(250MHz) 快速安裝手冊(型號 BVS122)

產品特色

- ◆ 將VGA類比視訊訊號分配至第2台顯示器輸出，讓2台螢幕同步播放同一個畫面。
- ◆ 採用UL-2919高隔離VGA連接線，提供類比訊息完整清晰的傳送畫質，並可避免影像在傳輸過程中受到雜訊干擾，減少影像輸出產生疊影或殘影的問題。
- ◆ 本裝置VGA訊號傳輸距離最遠可達65m(有效距離)。
- ◆ 台灣製造・品質保證。

包裝內容

- ✓ BVS122低頻螢幕分配器X 1
- ✓ UL-2919高隔離VGA連接線X 1
- ✓ 電源變壓器(DV6V 500mA) X 1
- ✓ 快速安裝操作手冊X 1

外觀硬體說明



- 1 連接至電腦端
- 2 連接至VGA顯示器
- 3 電源指示號
- 4 訊號指示燈
- 5 電源插座



安裝說明

- ◆ 步驟一：將內附的DC變壓器接到分配器的⑤電源插座，並將電源插座插入家用電源孔。當接上電源後，分配器上的③電源指示號即會亮「橙燈」，表示電源已接通。
- ◆ 步驟二：將內附的UL-2919高隔離VGA連接線一端公頭(見下圖)連接至分配器的①連接至電腦端，另一端母頭(見下圖)連接至PC或NB的VGA輸出埠。當連接上已開機的主機後，分配器上的④訊號指示燈即會亮「藍燈」，表示分配器已偵測到電腦端的VGA訊號。



(VGA公頭)



(VGA母頭)

- ◆ 步驟三：完成上述二步驟後，您就可以將VGA類比訊號顯示器(LCD螢幕、液晶電視、投影機等)分別連接到分配器的②連接至VGA顯示器，就可以將電腦端的VGA畫面同步顯示(相同畫面)在2個顯示器上。



注意事項：

- ◆ 本產品保固期限為兩年。相關保固條款請參訪BENEVO官方網站 www.benevo.com.tw 或與我們聯絡。
- ◆ 請記得透過網路BENEVO官方網站登錄您的保固資訊，讓我們為您提供最好的售後服務。
- ◆ 操作本切換器時，請先詳細閱讀操作說明。
- ◆ 為防止使用切換器產品時鍵盤與滑鼠可能發生的問題：
 - 如果所在建築物有3相AC電源，請確認電腦主機與螢幕所接的
- ◆ 電源在相同的相位。為求最佳品質，它們最好在同一線路上。
 - 只能使用原廠供應的連接線材。原廠的保固不包括任何由使用者自備的線材所導致的損壞。
- ◆ 為防止潛在的電源傷害，請注意以下的事項：
 - 請不要在切換器產品的設置中使用兩芯的電源延長線。

- 請測試確認連接電腦與螢幕之AC電源插座有相同的極性及接地。
- 電腦與螢幕只能夠使用有接地的電源插座。當使用UPS不斷電系統時，請將電腦連接在不斷電系統，螢幕與切換器請不要連接。

聯絡我們：

我們可以協助您！需要產品設定上的幫助嗎？您可以：

- ◆ 寫信到 support@benevo.com.tw，我們有專業的客服可以協助您解決可能的產品問題。
- ◆ 參訪BENEVO 技術支援頁面 www.benevo.com.tw，找到產品常問的問題解決。
- ◆ 參訪BENEVO 官方部落格 <http://benevo.pixnet.com/>，您可以在部落格中發問或瀏覽其他有趣的產品應用。
- ◆ 聯絡BENEVO 客服專線：(02)6617-7160。