

產品特色

- ◆ 提供2組電腦(PC或NB) 共用一組VGA輸出顯示裝置(EX: LCD、液晶電視、投影機)，您可以透過自動或手動方式切換輸出VGA畫面。本裝置支援VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync的螢幕規格。
- ◆ 影像頻寬 450MHz，最高解析度支援2048X1536，有效訊號傳輸距離可達65m。純硬體式設計，免安裝任何軟體，操作簡單，無系統相容性問題。
- ◆ 採用UL-2919高隔離VGA連接線，提供類比訊息完整清晰的傳送畫質，並可避免影像在傳輸過程中受到雜訊干擾，減少影像輸出產生疊影或殘影的問題。
- ◆ 台灣製造・品質保證。

包裝內容

- ✓ BVS201螢幕切換器X 1
- ✓ UL-2919高隔離VGA連接線X 2
- ✓ 快速安裝操作手冊X 1

外觀硬體說明



- 1 自動掃描開關
- 2 面板按鍵
- 3 切換指示燈
- 4 連接到電腦VGA輸出埠
- 5 連接到VGA顯示裝置
- 6 外接線控插座

步驟一：連接顯示器



步驟二：連接電腦



步驟三：連接外接線控



安裝說明

- ◆ 步驟一：連接VGA輸出顯示裝置。請將您的顯示裝置(如LCD、液晶電視、投影機...等)連接至螢幕切換器的⑤。
- ◆ 步驟二：連接VGA訊號輸出源(電腦)。使用內附的二條UL-2919高隔離VGA連接線連接螢幕切換器與電腦主機。VGA連接線的母頭(如右圖)連接到螢幕切換器的④，公頭(如右圖)連接到電腦主機(PC或NB)的VGA訊號輸出埠。
- ◆ 步驟三：您可選擇是否安裝內附的外接線控。如要安裝請連接到螢幕分配器的⑥，即完成硬體部份的安裝。



註：本裝置透過連接電腦的VGA埠供電，您無需額外連接電源變壓器。

操作說明

環境一：切換2台電腦的螢幕畫面(用於操作電腦時)。

前提：請確認已關閉『自動掃描』功能。(關閉方式請見環境二說明)

- ◆ **自動偵測：**電腦開機時，本裝置會自動偵測先後開機順序，當本裝置接收到後開機的電腦VGA輸出訊號源時，會自動切換到後開機的電腦螢幕畫面。
- ◆ **手動切換：**當連接本裝置的2台電腦均已開始後，您可手動切換PC1與PC2的螢幕畫面。您有以下二種方式可以進行「手動切換」功能。
 1. 面板按鍵：面板按鍵位於本裝置的②，按一下面板按鍵就可以手動切換至另一台電腦的螢幕畫面。
 2. 線控按鍵：本裝置內附一條外接式線控，可延伸按鍵距離，讓您更輕鬆的手動切換螢幕畫面。

環境二：自動掃描切換2台電腦的螢幕畫面(用於監控系統的使用環境)。

自動掃描開關位於本裝置的①。

- ◆ 關閉自動掃描切換：切至中間OFF，即可關閉自動掃描功能。
- ◆ 每10秒自動掃描切換：切至左邊為每10秒自動掃描切換螢幕畫面一次。
- ◆ 每20秒自動掃描切換：切至右邊為每20秒自動掃描切換螢幕畫面一次。

注意事項：

- ◆ 本產品保固期限為兩年。相關保固條款請參訪BENEVO官方網站 www.benevo.com.tw 或與我們聯絡。
- ◆ 請記得透過網路BENEVO官方網站登錄您的保固資訊，讓我們為您提供最好的售後服務。
- ◆ 操作本切換器時，請先詳細閱讀操作說明。
- ◆ 為防止使用切換器產品時鍵盤與滑鼠可能發生的問題：
 - 如果所在建築物有3相AC電源，請確認電腦主機與螢幕所接的
- ◆ 電源在相同的相位。為求最佳品質，它們最好在同一線路上。
 - 只能使用原廠供應的連接線材。原廠的保固不包括任何由使用者自備的線材所導致的損壞。
- ◆ 為防止潛在的電源傷害，請注意以下的事項：
 - 請不要在切換器產品的設置中使用兩芯的電源延長線。

- 請測試確認連接電腦與螢幕之AC電源插座有相同的極性及接地。
- 電腦與螢幕只能夠使用有接地的電源插座。當使用UPS不斷電系統時，請將電腦連接在不斷電系統，螢幕與切換器請不要連接。

聯絡我們：

我們可以協助您！需要產品設定上的幫助嗎？您可以：

- ◆ 寫信到 support@benevo.com.tw，我們有專業的客服可以協助您解決可能的產品問題。
- ◆ 參訪BENEVO 技術支援頁面 www.benevo.com.tw，找到產品常問的問題解決。
- ◆ 參訪BENEVO 官方部落格 <http://benevo.pixnet.com/>，您可以在部落格中發問或瀏覽其他有趣的產品應用。
- ◆ 聯絡BENEVO 客服專線：(02)6617-7160。