


概述

1. UltraKVM 迷你磁吸桌上型 4 埠KVM 多電腦切換器，讓多台電腦共用一組VGA 螢幕PS/2 鍵盤PS/2 滑鼠。
2. 支援面板按鍵及鍵盤熱鍵(“Scroll Lock” X 2 次)+數字鍵1~4，就可輕鬆切換操作 4 台電腦。
3. 內建USB滑鼠埠，可支援USB雙介面滑鼠。
4. BKVM14P不支援音效，BKVM14PA支援2.1聲道音效。

包裝內容

- ✓ 多電腦切換器 X 1 台
- ✓ 1.8M KVM 連接線 X 4 條
- ✓ 快速安裝操作手冊 X 1

切換器硬體外觀說明



* 6 2.1聲道喇叭插座限BKVM14PA機種(BKVM14P不支援音效)。

連接線示意圖(連接電腦端)



連接線示意圖(連接切換器端)



安裝說明

初次安裝，請先將電腦(PC)關閉，再按照下面3步驟安裝。

◆ **步驟1：連接至控制端：**將控制端(螢幕/鍵盤/滑鼠)連接到切換器相對應的控制埠(Console Port)。

- PS/2鍵盤連接到切換器的 ①
- PS/2滑鼠(連接到切換器的 ② (或將USB雙介面滑鼠連接到切換器的 ⑤*))
- VGA螢幕連接到切換器的 ③
- 2.1聲道喇叭(3.5mm)連接到切換器的 ⑥

* 註：本USB滑鼠插座僅提供給支援USB與PS/2雙用之滑鼠，並請勿同時連接使用PS/2滑鼠插座及USB滑鼠插座，以免造成互相干擾。

◆ **步驟2：連接電腦端：**將內附的整合型KVM 連接線連接到電腦PC端，並請參考上述連接線示意圖。

- 「連接電腦端」的插座(螢幕/鍵盤/滑鼠/喇叭*)請連接到電腦(PC)的相對應埠。
- 「連接切換器端」的VGA D-sub 15pin 插頭連接到切換器的 ④。


* 電腦端請先熱插/拔滑鼠，再熱插/拔鍵盤、螢幕線。

◆ **步驟3：電腦開機即可進行操作/切換。**

當切換器中的 ⑧ 切換燈號亮“橙燈”者，代表有接電腦主機且電源有開啟，若是亮“藍燈”者，代表目前選取之電腦主機，未亮燈代表該埠未連接電腦或電腦主機未開啟。切換方式請參考下頁的「簡易操作」說明。

註：安裝過程中如果遇到任何問題，只要按住切換器的編號1+3的 ⑦ 「切換按鍵」，就會自動重設(Reset)螢幕/鍵盤/滑鼠至預設原始狀態。(當按鍵的燈號閃爍時，代表已重設完成)

硬體連接示意圖



操作說明

◆ 透過【面板按鍵】操作：
按下面板上的 **Ⓞ** 「切換按鍵」(1~4)，就可以在電腦間自由切換。

◆ 透過【鍵盤熱鍵Hotkey】操作：
在鍵盤上按下熱鍵(“Scroll Lock” X 2 次)+數位鍵1~4。

註：按下鍵盤熱鍵後，鍵盤Scroll Lock 燈號會閃爍，代表正在啟動熱鍵功能，並切換至對應的電腦。若是輸入錯誤的數字或是超過十秒未輸入完整的熱鍵操作及數字，將不會產生切換動作，燈號會恢復正常(停止閃爍)。

◆ 自動掃描*：
按下熱鍵(“Scroll Lock” X 2 次)+ F1/F2/F3設定(每5秒/每10秒/每20秒)，切換器會依設定的掃描時間自動掃描並切換到下一台已開機的電腦螢幕畫面。

設定	F1	F2	F3
秒數	5秒/1次	10秒/1次	20秒/1次

*註：此功能通常用於監控系統的使用環境下。

注意事項：

- ◆ 本產品保固期限為兩年。相關保固條款請參訪BENEVO官方網站 www.benevo.com.tw 或與我們聯絡。
- ◆ 請記得透過網路BENEVO官方網站登錄您的保固資訊，讓我們為您提供最好的售後服務。
- ◆ 操作本切換器時，請先詳細閱讀操作說明。
- ◆ 為防止使用切換器產品時鍵盤與滑鼠可能發生的問題：
 - 如果所在建築物有3相AC電源，請確認電腦主機與螢幕所接的
- ◆ 電源在相同的相位。為求最佳品質，它們最好在同一線路上。
 - 只能使用原廠供應的連接線材。原廠的保固不包括任何由使用者自備的線材所導致的損壞。
- ◆ 為防止潛在的電源傷害，請注意以下的事項：
 - 請不要在切換器產品的設置中使用兩芯的電源延長線。

- 請測試確認連接電腦與螢幕之AC電源插座有相同的極性及接地。
- 電腦與螢幕只能夠使用有接地的電源插座。當使用UPS不斷電系統時，請將電腦連接在不斷電系統，螢幕與切換器請不要連接。

聯絡我們：

我們可以協助您！需要產品設定上的幫助嗎？您可以：

- ◆ 寫信到 support@benevo.com.tw，我們有專業的客服可以協助您解決可能的產品問題。
- ◆ 參訪BENEVO 技術支援頁面 www.benevo.com.tw，找到產品常問的問題解決。
- ◆ 參訪BENEVO 官方部落格 <http://benevo.pixnet.com/>，您可以在部落格中發問或瀏覽其他有趣的產品應用。
- ◆ 聯絡BENEVO 客服專線：(02)6617-7160。