

產品特色

- ◆ 可在2組VGA影音之間切換，並同時輸出到2個螢幕顯示，適用電腦與筆電要切換做簡報的場合。
- ◆ 具備2組影音訊號輸入/輸出設計，輸入部分可同時連接PC/NB的影音；輸出部份可同步輸出到桌上型電腦螢幕與投影機，投影機播放訊號可選擇開/關。整合螢幕分配器與切換器在一體，精簡安裝。
- ◆ 超高頻寬450MHz，解析度最高可達2048x1536@60Hz。
- ◆ 採用外接線控切換，讓桌面更簡潔，可切換2個影音訊號來源，可開關第2個VGA輸出。

包裝內容

- ✓ 2進2出VGA Audio切換器x1
- ✓ 專用影音連接線(BCK1510U)x2
- ✓ 外接切換按鍵(BSW200)x1
- ✓ 專用變壓器(選購)x1
- ✓ 快速安裝操作手冊X1

外觀硬體說明



- 1 電源插座(DC5V)，此為選用，切換器可透過電腦USB供電
- 2 使用專用影音線接到第1台電腦影音輸出，常為PC
- 3 外接切換按鍵，按鍵燈號會與切換器面板燈號同步
- 4 使用專用影音線接到第2台電腦影音輸出，常為NB
- 5 切換器LED狀態顯示燈號
綠燈：切換到第1埠(PC)
綠燈閃爍：第1埠PC視訊顯示於投影機
藍燈：切換到第2埠(NB)
藍燈閃爍：第2埠NB視訊顯示於投影機
- 6 輸出至PC的螢幕與喇叭
- 7 輸出至投影機與喇叭



切換器專用影音連接線

- 1 連接到切換器影音埠(PC1或PC2)
- 2 接至電腦VGA輸出埠
- 3 接至電腦Audio輸出埠
- 4 接至電腦USB連接埠(供電用)

外接切換按鍵

- 5 連接至電腦
- 6 面板按鍵(數字1-8)

安裝與操作說明

- ◆ **步驟一：**請參考連接示意圖，使用內附線材連接電腦、筆電、電腦螢幕與投影機，並接上線控按鈕。變壓器可選購&連接，本切換器可透過電腦或筆電的USB連接埠供電。
- ◆ 您可將本切換器附著於電腦機殼上固定，底部為磁性底座設計。
- ◆ **步驟二：**輕按一下外接按鈕，即可切換要播放的訊號源；當長壓住該按鈕(約5秒鐘)，可以開關第2埠(預設連接投影機或液晶電視)的VGA顯示訊號，播放的時候面板燈號會閃爍，提醒您現在為播放狀態。



注意事項：

- ◆ 本產品保固期限為兩年。相關保固條款請參訪BENEVO官方網站 www.benevo.com.tw 或與我們聯絡。
- ◆ 請記得透過網路BENEVO官方網站登錄您的保固資訊，讓我們為您提供最好的售後服務。
- ◆ 操作本切換器時，請先詳細閱讀操作說明。
- ◆ 為防止使用切換器產品時鍵盤與滑鼠可能發生的問題：
 - 如果所在建築物有3相AC電源，請確認電腦主機與螢幕所接的電源在相同的相位。為求最佳品質，它們最好在同一線路上。
 - 只能使用原廠供應的連接線材。原廠的保固不包括任何由使用者自備的線材所導致的損壞。
- ◆ 為防止潛在的電源傷害，請注意以下的事項：
 - 請不要在切換器產品的設置中使用兩芯的電源延長線。

- 請測試確認連接電腦與螢幕之AC電源插座有相同的極性及接地。
- 電腦與螢幕只能夠使用有接地的電源插座。當使用UPS不斷電系統時，請將電腦連接在不斷電系統，螢幕與切換器請不要連接。

聯絡我們：

我們可以協助您！需要產品設定上的幫助嗎？您可以：

- ◆ 寫信到 support@benevo.com.tw，我們有專業的客服可以協助您解決可能的產品問題。
- ◆ 參訪BENEVO 技術支援頁面 www.benevo.com.tw，找到產品常問的問題解決。
- ◆ 參訪BENEVO 官方部落格 <http://benevo.pixnet.com/>，您可以在部落格中發問或瀏覽其他有趣的產品應用。
- ◆ 聯絡BENEVO 客服專線：(02)6617-7160。